

Bluetooth stereo austiņas I9s-TWS

Komplekts:

i9S-TWS austiņa x2
Uzlādes un glabāšanas futlārs x1
Lādēšanas vads x1
Instrukcija x1
Silikona apvalks vākam x1

Produkta specifikācija:

Bluetooth versija: 4.2
Lādēšanas spriegums: 5V
Akumulatora ietilpība: 3.7V / 50mAh
Runāšanas laiks: 1-2 st.
Lādēšanas laiks: 40-50 min.
Bluetooth profilu atbalsts:
HSP / A2DP / HFP / AVRCP
Jūtība: 120+-5dB
Atskaņotas frekvences: 20Hz – 20kHz
Pretestība: 32 Ohm



Pieslēgšana:

Ieslēdziet austiņas, nospiežot abas fiziskās pogas vienlaicīgi līdz brīdīm, kad abas austiņas mirgos ar sarkano un zilo gaismu. Pēc tam, uzspiediet vienlaicīgi abas austiņu pogas divreiz. Galvenā austiņa paliek mirgojoša ar sarkano un zilo gaismu, bet otra lēni mirgos tikai ar zilu.

Pēc tam var ieslēgt Bluetooth savā iOS vai Android ierīcē un sākt meklēt jauno ierīci. Austiņas parādīsies kā "i9s".

Ja parādās divas "i9s" ierīces, tas nozīmē, ka austiņas nav savienotas savā starpā un viņus vajag izslēgt un savienot atkārtoti.

Iepriekš pieslēgtām austiņām, atkārtoti jāsavienojas automātiski gan savā starpā, gan pie pamatierīces.

Ja tas nenotiek, lūdzam vēlreiz saslēgt austiņas manuāli.

Austiņu lādēšana:

Ielieciet austiņas futlārī un nospiediet pogu uz tā. Austiņu indikatori spīdēs ar sarkanu gaismu, kad notiek uzlāde un indikatori izslēgsies, kad uzlāde būs automātiski pabeigta.

Futlāra lādēšana:

Pievienojiet futlāru, izmantojot komplektā esošo USB vadu, pie usb lādētāja vai datora.

Ir iespējams izmantot arī Apple Lightning lādētājus un USB vadus.

Futlāra indikators spīdēs ar zilo gaismu, kad notiek austiņu uzlāde, vai ar sarkano, kad notiek futlāra uzlāde.

Visi indikatori pārstāj spīdēt, kad uzlāde ir pabeigta.

Austiņu izslēgšana:

Nospiediet austiņas pogu 5 sek. laikā. Izslēdzot vienu savstarp saslēgtu austiņu, otrai ir jāizslēdzas arī. Vai ievietojiet austiņas futlārī un uzspiediet lādēšanas pogu.

Zvani:

Ja abas austiņas ir pieslēgtas, zvana pieņemšanas gadījumā, drošības dēļ strādās tikai viena no tām.

Nospiediet austiņu pogu īslaicīgi, lai atbildētu uz zvanu vai ilgstoši, lai atteiktu vai pārtrauktu zvanu.

Mūzikas vadīšana:

Nospiediet austiņu pogu īslaicīgi Pause funkcijai un vēlreiz Play funkcijai.