

RŪDĪTU STIKLU AR UV LĪMI UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

- Ja telefonam virsū ir vāciņš, noņemiet to un izslēdziet ierīci.
Izmantojiet komplektā esošās tīrīšanas salvetes:
- Pirmkārt, jānoslauca ar mitro (uz spirta bāzes) salveti, pēc tam ar sauso salveti notīriet ekrāna virsmu no putekļiem un netīrumiem.
- Ar pievienotajām uzlīmēm noņemiet visus putekļus no tālruņa ekrāna.
- Pārklājiet tālruņa skaļruni, mikrafonu un citus caurumus ar uzlīmēm, lai novērstu līmes iekļūšanu.
- Atskrūvējiet UV līmes pudelīti un visu tā saturu maigi izlejiet uz tālruņa ekrāna centru.
- Noņemiet aizsargplēvi no aizsargstikla un novietojiet aizsargstiklu uz ekrāna tā, lai UV līme vienmērīgi izlīdzinātos zem stikla, nespiežot ar rokām.
Ja līme izlīst pāri malām, notīriet ierīci ar salveti.
- Paņemiet UV lampu un novietojiet to 2-5 cm attālumā virs stikla. Ieslēdziet lampu un vienmērīgi apstarojiet tālruņa ekrānu trīs daļās (augšējā, vidējā, apakšējā)
ap 2 minūtes katrai daļai līdz brīdim, kad UV līme pilnīgi sacietē.
- Noņemiet lieko līmi no tālruņa korpusa ar salvetes palīdzību.

**Uzmanību! Ja neuzmanīgas uzstādīšanas dēļ veidojas gaisa burbuļi, noņemiet stiklu no ekrāna, tas vairs nav lietojams.
Sāciet uzstādīšanu ar jaunu stiklu.**

