

GRĀMATVEIDA MACIŅŠ

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai lietošanai.
Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka šis produkts ir saderīgs ar Jūsu ierīci.

Šis produkts nav rotaļlieta vai ēdamlieta. Nepakļaujiet produktu pārmērīgai slodzei, saulesstaru tiešajai iedarbībai un neatstājiet uguns tuvumā.

Grāmatveida maciņš pasargā no skrāpējumiem un netīrumiem.

- Kopšana: Ja grāmatveida maciņš ir sasmērējies nelietojiet šķidrus vai aerosola tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet tīrīšanai mīkstu sausu drānu. Ja nepieciešams - nedaudz saslapiniet drānu ar ūdeni.

Telefons ieliekams speciālā silikona vai plāstikāta maka daļā, kurš kvalitatīvi un droši iestrādāts telefona maciņā, turpretī telefonu var izņemt un ielikt atkārtoti un tas neatstāj ne lipīgas pēdas, ne skrāpējumus. Izgatavots no kvalitatīvas un izturīgas eko ādas, kuras virsma ir rievota ar speciālu dizaina musturu. Maka iekšpusē ir nodalījums priekš vizītkartēm vai kredītkartēm (opcija).

