

VERTIKĀLI VERAMĀIS MAKŠ

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai lietošanai. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka šis produkts ir saderīgs ar Jūsu ierīci.

Šis produkts nav rotallieta vai ēdamlieta. Nepakļaujiet produktu pārmērīgai slodzei, saulesstaru tiešajai iedarbībai un neatstājiet uguns tuvumā.

Vertikāli veramais maciņš pasargā no skrāpējumiem un netīrumiem.

- Kopšana: Ja maks ir sasmērējies nelietojiet šķidrums vai aerosola tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet tīrīšanai mīkstu sausu drānu. Ja nepieciešams - nedaudz saslapiniet drānu ar ūdeni.

Telefons ielikams speciālā silikona vai plāstikāta maka daļā, kurš kvalitatīvi un droši iestrādāts telefona maciņā, turpretī telefonu var izņemt un ielikt atkārtoti un tas neatstāj ne lipīgas pēdas, ne skrāpējumus. Izgatavots no kvalitatīvas un izturīgas eko ādas, kuras virsma ir rievota ar speciālu dizaina musturu. Maka iekšpusē ir nodalījums priekš vizītkartēm vai kredītkartēm (opcija).

